

TELECODE - PORTTELEFON

Porttelefonen TELECODE är kopplad till din telefon, vilket innebär att du släpper in dina besökare via den. (Anmäl ditt telefonnummer till hyresvärderna.)

Så här fungerar porttelefonen

För att undvika att visa era telefonnummer i entrén finns i stället ett kortnummer (t e x 0012) anslaget på namntavlan bredvid portapparaten nere i porten. Detta kort-nummer styr signalen till din telefon. Besökaren trycker först på knappen **B** följt av kortnumret eller ditt riktiga telefonnummer.

När ett samtal kommer från porten ringer din telefon som vanligt. Du lyfter luren och då hörs en melodi som bekräftar att samtalet kommer från porten. När du talat med besökaren bestämmer du om du vill öppna eller inte. Tala en i taget.

OBS! Nattetid, vanligtvis mellan 22.00 - 07.00, är kortnumren urkopplade för att undvika ev. buspåringningar. Besökaren måste trycka B + telefonnumret i stället.

Öppna porten eller inte

Om du har tonvalstelefon (d v s en telefon som har knapparna * och # och R) så trycker du **5** för att öppna porten och **0** för att låta bli.

Om du inte har en tonvalstelefon lägger du på luren för att öppna porten, eller väntar tills melodislingan hörs för andra gången och lägger då på luren för att låta bli att öppna porten.

Om du har telefonsvarare

Om du har en telefonsvarare måste du modifiera svarsmeddelandet något så att inte telefonsvararen öppnar porten.

Om svarsmeddelandet ska höras i portapparaten, se till att meddelandet är längre än 45 sekunder.

Om svarsmeddelandet inte skall höras i portapparaten, spela in tonsignalen **0** före själva svarsmeddelandet. För att kunna göra detta måste du ha en **tonvalsdosa** som du köper i en telebutik:

- 1 Starta bandet och vänta i ca. 4 sekunder
- 2 Håll tonvalsdosan mot telefonsvararens mikrofon och tryck 0
- 3 Tala in meddelandet